ОТВАЛ КОММУНАЛЬНЫЙ ОКП-2,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: mma@nt-rt.ru || сайт: http://mam.nt-rt.ru

НАЗНАЧЕНИЕ:
Трактора, оборудованные отвалом, предназначены для летней и зимней уборки улиц, дорог, площадей и других территорий от мусора, грязи и снега.

Отвал ОКП-2,5 монтируется на трактора тягового класса 1,4 (Беларус 826/82.1/92 и их модификации). Коммунальный отвал устанавливается на лонжероны в передней части трактора.

Отвал изготовлен из металла толщиной **5 мм**, **усилен** ребрами жесткости, что придает ему особую прочность. Рабочий орган отвала с легкостью поворачивается **и вправо, и влево** с помощью **гидроцилиндра поворота**. Максимальный угол поворота – 30 градусов.

Подъем и опускание отвала происходит за счет **гидроцилиндра подъема**. Гидроцилиндры подключаются к штатному гидрораспределителю трактора.

В нижней части коммунальный отвал имеет специальные резиновые ножи, которые препятствуют разрушению дорожного покрытия при контакте. Ножи крепятся специальными болтами, поэтому можно менять каждый нож индивидуально.

Для улучшения копирования убираемой поверхности и равномерному износу резиновых ножей между отвалом и дышлом оборудования **установлены пружины**.

Между дышлом и кронштейнами крепления устанавливаются **демпферные пружины** (амортизаторы) которые повышают надежность плужного отвала.

Важными преимуществами выпускаемого нами коммунального отвала являются **легкость в управлении и надежность в эксплуатации**.

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
Тип базового трактора	Беларус 826/82.1/92 и его модификации
Рабочая скорость, км/ч, не более	13
Транспортная скорость, км/ч, не более	20
Ширина рабочей зоны отвала, мм (без поворота)	2500
Ширина рабочей зоны отвала, мм (при повороте на 30о)	2150
Масса, кг	320/310
Максимальная, толщина убираемого снега (при плотности снега 0.3 т/м3), мм	500
Дорожный просвет в транспортном положении, мм, не менее	250

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: mma@nt-rt.ru || сайт: http://mam.nt-rt.ru